



Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (Petar) Buenaventura

operaciones mineras (Instituto de Educación Superior en Perú)

	PROCEDIMIENTO PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) P-COR-SIB-04.10	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 01	Pág. 1 de 3

1.0 OBJETIVO

Permitir realizar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de Alto Riesgo.

2.0 ALCANCE

Unidades Operativas, Subsidiarias, Proyectos en Construcción, Proyectos en Exploración administrados por Buenaventura.

3.0 DEFINICIONES

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)

- ⊕ Documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

Plan de Trabajo

- ⊕ Breve descripción secuencial de las actividades de Alto Riesgo a realizar.

Tarea / Trabajo de Alto Riesgo

- ⊕ Aquella tarea/trabajo cuya realización implica un alto potencial de daño.

Zona de Alto Riesgo

- ⊕ Aquella condición que tiene un alto potencial de pérdida.

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Superintendente/Jefe de Área

- ⊕ Asegurar el correcto llenado del PETAR y autorizar mediante su firma y V°B° de los responsables.
- ⊕ Coordinar un Ingeniero supervisor responsable permanente para el control del trabajo de ALTO RIESGO.

Superintendente de Seguridad / Ingeniero de Seguridad

- ⊕ Verificar aleatoriamente la correcta elaboración del PETAR.
- ⊕ Verificar aleatoriamente la correcta implementación de los controles identificados en procedimientos/plan de trabajo.

Ingeniero Supervisor

- ⊕ Llenar correctamente el PETAR y autorizarlo con su firma.
- ⊕ Explicar y asegurar el entendimiento por parte de los trabajadores del Programa de Trabajo (incluir plano – croquis).
- ⊕ Asegurar la implementación de los controles indicados en el PETAR.
- ⊕ Mantener una supervisión constante durante el desarrollo del trabajo de alto riesgo.
- ⊕ Explicar y asegurar el entendimiento por parte de los trabajadores del Procedimiento / Plan de Trabajo.

Trabajadores

- ⊕ Conocer, cumplir y aplicar este procedimiento.
- ⊕ Iniciar el trabajo una vez que:
 - Cuente con el PETAR autorizado.
 - Hayan recibido y entendido las instrucciones del Procedimiento / Plan de Trabajo.

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO

	PROCEDIMIENTO PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) P-COR-SIB-04.10	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 01	Pág. 2 de 3

5.0 PROCEDIMIENTO

5.1 Aspectos generales

- ⊕ Dentro de los trabajos de alto riesgo se consideran:
 - Trabajos en espacios confinados.
 - Trabajos en caliente.
 - Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros.
 - Trabajos en altura.
 - Trabajos eléctricos en alta tensión.
 - Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos.
 - Trabajos de Desatoro de chutes y echadero con material campaneado.
 - Trabajos de mantenimiento y reparación de chimeneas.
 - Trabajos de reparación de puentes y pilares, rehabilitación de labores y reinicio de aquellas que hayan estado paralizadas por un tiempo mayor al de su sostenimiento.
 - Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC.
- ⊕ Desarrollar un PETAR en original y copia para cada turno (día y/o noche).
- ⊕ En caso que cambien los responsables o lugar de trabajo, se elaborará un nuevo PETAR para el turno.
- ⊕ Cada PETAR deberá ir acompañado de su Plan de Trabajo, el cual tendrá como mínimo: croquis mostrando las diferentes etapas del desarrollo del trabajo, las medidas preventivas de seguridad, la ubicación del personal y las firmas respectivas del personal involucrado.
- ⊕ Los PETS y ATS son complementarios y deben estar en el área del trabajo.
- ⊕ El original del PETAR queda en la labor.
- ⊕ El número de PETAR será correlativo para cada año y para cada área, codificado de acuerdo en lo indicado en P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

6.0 REGISTROS

FP-COR-SIB-04.10-01, Permiso escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

7.0 ANEXOS

Anexo 1, Permiso escrito para Trabajo de Alto Riesgo.

8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Legislación aplicable vigente.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Fredy Oscategui S. Director de Seguridad	Tomás Chaparro D. Gerente de Seguridad	Víctor Gobitz C. Gerente General
FECHA: 28 Marzo 2018	FECHA: 28 Marzo 2018	FECHA: 28 Marzo 2018

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO

	PROCEDIMIENTO PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) P-COR-SIB-04.10	Área de Responsabilidad TODAS	
		Versión 01	Pág. 3 de 3

ANEXO 1
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) FP-COR-SIB-04.10-01				V-01
ÁREA : _____ LUGAR : _____ FECHA : _____		HORA INICIO : _____ HORA FINAL : _____ NÚMERO : _____		
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: _____ _____				
2. RESPONSABLES DEL TRABAJO:				
NOMBRE		OCUPACIÓN	FIRMA INICIO	FIRMA TÉRMINO
3. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO				
☐ CASCO CON CARRILERA ☐ MAMELUCO ☐ GUANTES DE JEBE ☐ BOTAS DE JEBE ☐ RESPIRADOR C/GASES, POLVO ☐ PROTECTOR VISUAL	☐ ARNÉS DE SEGURIDAD ☐ CORREA PARA LAMPARA ☐ MORRAL DE LONA ☐ PROTECTOR DE OÍDOS ☐ _____ ☐ _____		4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____ f) _____	
5. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL: _____ _____ _____				
6. PROCEDIMIENTO / PLAN DE TRABAJO: _____ _____ _____ _____ _____				
7. AUTORIZACIÓN (NOMBRE Y FIRMAS)				
Ingeniero Superior				
Superintendente de Área/Jefe de Área				
8. CROQUIS POR ETAPAS _____ _____ _____				

COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO

This document is available free of charge on



Descargado por JORGE ARZAPALO (jl_arzapalo@yahoo.es)